

Kunde:	SO:	Dato:
Test	13	17.01.2026
Kontaktperson:	Tekniker:	Epost:
test	Fredrik Heken	frhe@sterner.no

UV: te (213)

Nr	Servicepunkt	Avvik	OK	N/A	Verdi	Kommentar
Før Service						
1	Fullstendig Service?				-	
2	Vask av quartzglass?			X	-	
3	Lampebytte?				-	
Visuell Kontroll						
1	Sjekk lampekabel og plugg (Skader?, Skitt\fukt? etc)				-	
2	Lamptimer				-	
3	Effekt W/m2 I drift				-	
4	Antall viske intervaller				-	
Lampebytte						
1	Vær obs på skader på Quartzglass når man skal ta ut lampe. Om det er høyt vanntrykk inn i Quartzglass når man åpner kan lampen skytes ut i stor fart. Tapp ned reaktor om du er i tvil !				-	
2	Sjekk lampekabel og plugg (Skader?, Skitt\fukt? etc)				-	
3	Sjekk pakning i lampetilkobling (Uttørket?, Skadet?, Skitten? Etc)				-	
4	Sjekk tilkoblingspinner i lampeplugg (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)				-	
5	Sjekk jording fra lampekabel til reaktor (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)				-	
6	Sjekk sensor (Skader?, skitt\fukt?, Rust?)				-	
7	Bytt lamper (Om man ikke bytter alle lamper sørg for at den med mest timer blir montert nærmest sensor(er))				-	
8	Start opp UV og kontroller effekt. (Sørg for at notert effekt er med normal vannflow gjennom reaktor)				-	
9	Reset lamptimer.				-	
Vask av\Bytte av Quartzglass						
1	Sørg for at UV reaktor er tømt for vann og at lufteventiler er åpne				-	
2	Ta ut Quartzglass og vask eller erstatt dem. (Ta bilde av riper og slitasje som ikke kan vaskes bort. Om det må brukes glass med riper bør de settes nærmest sensor)				-	
3	Sett inn Quartzglass igjen (forsiktig bruk håndkraft når man setter inn bolter for å holde glass på plass)				-	
Sjekk av intensitet sensor						
1	Verdi på eksisterende sensor				-	
2	Verdi på referanse sensor				-	
Sluttsamtale med kunde						
1	Sett anlegg tilbake til tilstand som når du kom				-	
2	Gjennomgang av service				-	
3	Signer oblat				-	

Konklusjon/Notater (Felles for alle enheter):

See comments in table above.

Utført av:

Fredrik Heken

Kunde signatur:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or 'J' shape.