



KONSOLIDERT SERVICERAPPORT

Kunde:	SO-nummer:	Dato:
OFA	-	18.01.2026
Kontaktperson:	Tekniker:	Epost:
asd	Fredrik Heken	frhe@sterner.no

UV: Test (No SN)

Nr	Servicepunkt	Avvik	OK	N/A	Verdi	Kommentar
----	--------------	-------	----	-----	-------	-----------

Før Service

1	Fullstendig Service?		X		125	HEr er en kommentar
2	Vask av quartzglass?				-	
3	Lampebytte?				-	

Visuell Kontroll

1	Sjekk lampekabel og plugg (Skader?,Skitt\fukt? etc)				-	
2	Lamptimer				-	
3	Effekt W/m2 I drift				-	
4	Antall viske intervaller				-	

Lampebytte

1	Vær obs på skader på Quartzglass når man skal ta ut lampe. Om det er høyt vanntrykk inn i Quartzglass når man åpner kan lampen skytes ut i stor fart. Tapp ned reaktor om du er i tvil !				-	
2	Sjekk lampekabel og plugg (Skader?,Skitt\fukt? etc)				-	
3	Sjekk pakning i lampetilkobling (Uttørket?, Skadet?, Skitten? Etc)				-	
4	Sjekk tilkoblingspinner i lampeplugg (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)				-	



KONSOLIDERT SERVICERAPPORT

5	Sjekk jording fra lampekabel til reaktor (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)	-
6	Sjekk sensor (Skader?, skitt\fukt?, Rust?)	-
7	Bytt lamper (Om man ikke bytter alle lamper sørg for at den med mest timer blir montert nærmest sensor(er))	-
8	Start opp UV og kontroller effekt. (Sørg for at notert effekt er med normal vannflow gjennom reaktor)	-
9	Reset lampetimer.	-

Vask av\Bytte av Quartzglass

1	Sørg for at UV reaktor er tømt for vann og at lufteventiler er åpne	-
2	Ta ut Quartzglass og vask eller erstatt dem. (Ta bilde av riper og slitasje som ikke kan vaskes bort. Om det må brukes glass med riper bør de settes nærmest sensor)	-
3	Sett inn Quartzglass igjen (forsiktig bruk håndkraft når man setter inn bolter for å holde glass på plass)	-

Sjekk av intensitet sensor

1	Verdi på eksisterende sensor	-
2	Verdi på referanse sensor	-

Sluttsamtale med kunde

1	Sett anlegg tilbake til tilstand som når du kom	-
2	Gjennomgang av service	-
3	Signer oblat	-

UV: (No SN)

Nr	Servicepunkt	Avvik	OK	N/A	Verdi	Kommentar
----	--------------	-------	----	-----	-------	-----------

Før Service



KONSOLIDERT SERVICERAPPORT

1	Fullstendig Service?	-
2	Vask av quartzglass?	-
3	Lampebytte?	-

Visuell Kontroll

1	Sjekk lampekabel og plugg (Skader?, Skitt\fukt? etc)	-
2	Lampetimer	-
3	Effekt W/m2 I drift	-
4	Antall viske intervaller	-

Lampebytte

1	Vær obs på skader på Quartzglass når man skal ta ut lampe. Om det er høyt vanntrykk inn i Quartzglass når man åpner kan lampen skytes ut i stor fart. Tapp ned reaktor om du er i tvil !	-
2	Sjekk lampekabel og plugg (Skader?, Skitt\fukt? etc)	-
3	Sjekk pakning i lampetilkobling (Uttørket?, Skadet?, Skitten? Etc)	-
4	Sjekk tilkoblingspinner i lampeplugg (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)	-
5	Sjekk jording fra lampekabel til reaktor (Sitter de fast?, Irr\Skitt? Etc)	-
6	Sjekk sensor (Skader?, skitt\fukt?, Rust?)	-
7	Bytt lamper (Om man ikke bytter alle lamper sørg for at den med mest timer blir montert nærmest sensor(er))	-
8	Start opp UV og kontroller effekt. (Sørg for at notert effekt er med normal vannflow gjennom reaktor)	-
9	Reset lampetimer.	-

Vask av\Bytte av Quartzglass

1	Sørg for at UV reaktor er tømt for vann og at lufteventiler er åpne	-
---	---	---



KONSOLIDERT SERVICERAPPORT

2	Ta ut Quartzglass og vask eller erstatt dem. (Ta bilde av riper og slitasje som ikke kan vaskes bort. Om det må brukes glass med riper bør de settes nærmest sensor)	-
3	Sett inn Quartzglass igjen (forsiktig bruk håndkraft når man setter inn bolter for å holde glass på plass)	-

Sjekk av intensitet sensor

1	Verdi på eksisterende sensor	-
2	Verdi på referanse sensor	-

Sluttsamtale med kunde

1	Sett anlegg tilbake til tilstand som når du kom	-
2	Gjennomgang av service	-
3	Signer oblat	-



KONSOLIDERT SERVICERAPPORT

Konklusjon/Notater (Felles for alle enheter):

See comments in table above.

Utført av:

Fredrik Heken

Kunde signatur:

A small, stylized handwritten signature in blue ink.